

## گزارشکار آزماېش

# بررسی قوانین اهم و کیرشهف


استاد: سرکار خانم پگاه امینی

نویسنده: <u>پارسا یوسفی نثراد محمدی</u>

شهاره دانشجویی: ۱٤٠٠٥٣٦١١ هار


### بخش اول آزمایش(قانون اهم)

در بخش اول این آزمایش می خواهیم به بررسی تغییرات ولتاژ منبع از  $\cdot$  تا 0 ولت با استپهای 0.0 ولتی میپردازیم و اثر آن را بر جریان مشخص شده 1 در مدار زیر بررسی میکنیم و پس از تکمیل جدول فوق منحنی 0.0 را رسم میکنیم و طبق قانون اهم متوجه میشویم که شیب این نمودار در حقیقت نشان دهنده 0.0 که مقاومت 0.0 که مقاومت 0.0 است میشود.



$$R = \frac{V}{I}$$

V	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
	0.51	1.09	1.59	2.09	2.59	3.08	3.62	4.13	4.63	5.19
	mA									




حال پس از تعیین مقادیر جریان برحسب ولتاژهای مختلف با استفاده از آمپرسنج، حال نوبت به رسم نمودار V-i با استفاده از دادههای فوق با استفاده از کتابخانه Matplotlib در محیط jupyter نوت بوک می باشد:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Data
Current_i = np.arange(0.5, 5.5, 0.5)
Voltage = np.array([0.51, 1.09, 1.59, 2.09, 2.59, 3.08, 3.62, 4.13, 4.63, 5.19])

plt.plot(Current_i, Voltage, 'b', linewidth=2.5, label='Data')
plt.scatter(Current_i, Voltage, color='red', label='Points')
plt.xlabel('Current (i)', fontsize=12)
plt.ylabel('Voltage', fontsize=12)
plt.title(r'$\mathregular{Voltage}$-$\mathregular{Current}$ Diagram', fontname='serif', fontsize=14)
plt.grid(True, linestyle='--', linewidth=0.5, alpha=0.7)
plt.legend(fontsize=10)
plt.xticks(fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)
plt.tight_layout()
plt.show()
```




همانطور که در تصویر فوق دیده می شود نمودار فوق بسیار شبیه به نمودار یک خط می باشد و همانطور که در بالا طبق فرمول قانون اهم گفته شد شیب فوق نشان دهنده مقاومت ما که در این مثال ۱ کیلو اهم می باشد است.

توجه داریم که برای اندازه گیری جریان، باید آمپرسنج را به صورت سری با مقاومت ببندیم.


### بخش حوم آزمایش(قوانین کیرشمف)

در بخش دوم و نهایی این آزمایش، مداری با سه عدد مقاومت به اندازههای ۱۰۰، ۲۲۰۰ و ۲۲۰۰ مورت سری به یک منبع ولتاژ ۱۲ ولتی وصل کردهایم و میخواهم مقدار ولتاژ تک تک مقاومتها را مطابق مدار فوق اندازه بگیریم و با قانون ولتاژ کیرشهف مقایسه و بررسی کنیم، و درنهایت جریان کل مدارمان را بدست بیاوریم.



 $KVL: V_1 + V_2 + V_3 = 12_v$ 

 $KCL: \mathbf{i_1} + \mathbf{i_2} + \mathbf{i_3} = \mathbf{i_T}$ 



میبندیم و ولتاژی را که دستگاه نمایش میدهد را یادداشت می کنیم و درنهایت به این نتیجه میرسیم که ولتاژ تک تک مقاومتها با ولتاژ منبع جریان DC برابر است و این یعنی قانون KVL برقرار است و هم به صورت عملی و تئوری به این نتیجه میرسیم. و سپس با تبدیل ولتمتر به آمپرسنج جریان کل مدار را بدست میآوریم و به درستی رابطه KCL میرسیم.

نتایج بدست آمده به شرح فوق هستند.

$$V_1 = 150mV$$
  
 $V_2 = 3.32_V$   
 $V_3 = 8.59_V$ 

جمع موارد فوق برابر است با ۱۲.۰۶ ولت که بسیار نزدیک به نتیجه تئوری میباشد.

جریان کل بدست آمده در حالت تئوری برابر است با ۱۵۱mA = (۷.۹) ۱۲/(۷.۹) که با حالت اندازه گیری شده با آمپرسنج سری بسته شده با مدارمان که ۱۵۴mA است بسیار نزدیک است و این نشان دهنده درستی رابطه KCL میباشد.

#### جمعبندي

در این آزمایش ما توانستیم درستی سه قانون اهم، KVL ،KCL را بررسی کنیم و مشاهده کردیم که نتایج تجربی به دست آمده بسیار نزدیک به نتایج عملی بوده، و همچنین توانستیم در این آزمایشات نحوه کار و استفاده از آمپرسنج و ولتمتر را یاد بگیریم و نتایج بدست آمده را به صورت کد پایتون پیادهسازی بکنیم.

